



1
Gruntowanie podłoża za pomocą BOTAMENT BE 901 albo BOTAMENT B 97 L



2
Przycięcie bitumicznej izolacji samoprzylepnej za pomocą noża.



3
Docięnięcie za pomocą wałka gumowego. Klejenie narożników wewnętrznych.



4
Klejenie narożników wewnętrznych



5
Klejenie narożników zewnętrznych



6
Obklejanie wylotów rur



7
Wzmocnianie styków taśmą butylową BOTAMENT BD.